ネットワーク接続でご利用のお客様へ

オプションのネットワークインターフェイスカード [PRIFNW3S] を使用して、ネットワークに接続する場合の 注意事項や制限事項を説明します。

PRIFNW3S に関する注意事項

PRIFNW3S のバージョンによっては、本機で使用できないものがあります。この場合は、誠にお手数ではございますが、PRIFNW3Sのファームウェア*をアップデートしていただく必要があります。

*ファームウェアとは、PRIFNW3S を制御するために、PRIFNW3S に組み込まれたソフトウェアのことです。

バージョンの確認方法

- スタートアップガイドを参照し、本機をセットアップしてください。
- 本機に PRIFNW3S を取り付けてください。

手順については、スタートアップガイド [オプションの装着] および、PRIFNW3S に付属の簡単セットアップガイド [I/F カードの取り付けと設定] を参照してください。



本機を複数台購入された場合は、PRIFNW3SのMACアドレス(000048xxxxxx)をメモしておいてください。MACアドレスは、PRIFNW3Sに貼られているシールで確認できます(下 6 桁のみ記載されています)。

本機の電源をオンにし、まずプリンタのランプの状態を確認してください。

ランプの状態	説明
印刷可ランプ(緑): 点灯 エラーランプ(赤): 消灯	PRIFNW3S のファームウェアをアップデートする必要はありません。裏面の制限事項を参照の上、お使いください。
印刷可ランプ (緑): 点灯 エラーランプ (赤): 点滅	PRIFNW3S のファームウェアをアップデートする必要があります。下記の手順に従い、アップデートしてください。

アップデート手順

PRIFNW3S に付属のユーティリティ「EpsonNet WinAssist」を使って、PRIFNW3S のファームウェアをアップデートします。なお、EpsonNet WinAssist は Windows 用のユーティリティです。

Macintosh のみの環境でご利用のお客様へ

Macintoshからは、アップデートはできません。誠にお手数ではございますが、本紙を同梱の上、PRIFNW3Sを最寄りの修理センターにご送付ください。アップデートして返送いたします(出張修理での対応をご希望の場合は、別途出張料金がかかります)。修理センターにつきましては、スタートアップガイドの裏面を参照してください。

- PRIFNW3S に付属のソフトウェア CD-ROM から、EpsonNet WinAssist をインストールしてください。
 手順については、PRIFNW3S に付属している PRIFNW3S 取扱説明書(PDF マニュアル)の[ネットワーク I/F の設定] [EpsonNet WinAssist での設定] [EpsonNet WinAssist のインストール]を参照してください。
- EpsonNet WinAssist から、PRIFNW3S にIP アドレスを設定してください。 手順については、PRIFNW3S に付属している PRIFNW3S 取扱説明書(PDF マニュアル)の[ネットワーク I/F の設定]-[EpsonNet WinAssist での設定]-[EpsonNet WinAssist でのネットワーク設定]を参照してくだ さい。本機を複数台購入された場合は、事前にメモした MAC アドレスで判別してください。
- ② EpsonNet WinAssist から、PRIFNW3S のファームウェアをアップデートしてください。 アップデートするファームウェアは、エプソン販売のホームページの「ダウンロード」から入手してください。

アドレス	http://www.i-love-epson.co.jp
サービス名	ダウンロードサービス <プリンタ関連>

アップデート手順については、PRIFNW3S に付属している取扱説明書(PDF マニュアル)の、[ネットワーク I/F の設定] ー [EpsonNet WinAssist での設定] ー [各メニューの詳細説明] ー [ツールーファームウェアアップデート] を参照してください。

※ アップデートが正しくできなかった場合の対処方法についてはエプソン販売のホームページを参照してください。 アドレス: http://www.i-love-epson.co.jp/guide/network/index.htm

△ア裏面もお読みください。

ネットワーク接続での印刷方法に関する制限事項

ネットワーク接続で利用できる印刷方法は次の通りです。

OS	対応している印刷方法
Windows NT4.0/2000	LPR 、EpsonNet Direct Print
Windows 95/98/Me	EpsonNet Direct Print
Macintosh	AppleTalk

※ NetBEUI、IPX/SPX (NetWare)、IPP での印刷はサポートしていません。

NetBEUI と NetWare に関しては、EpsonNet WebAssist を使用して、これらを使用しない設定(Disable)にしてください。

NetBEUI	[NetBEUI] 画面の [NetBEUI] 項目
NetWare	[NetWare] 画面の [NetWare 基本設定] — [NetWare] 項目

詳しくは、PRIFNW3S に付属している取扱説明書(PDF マニュアル)の、[EpsonNet WebAssist の使い方] ー [EpsonNet WebAssist でのネットワーク |/F 設定] を参照してください。